


Sådan indstiller du robotten til træningsøvelser: DRILL (forprogrammerede 64 øvelser)

Kontrol-boksen



1. Skærm.
2. Tænd og sluk
3. Testknap (se senere)
4. Stop eller start
5. -knap, mindre værdi
6. +knap, større værdi
7. Køre op i menupunkter
8. Køre ned i menupunkter
9. OK-knap og gå til menuen



10. Sokkel til strømledning
11. Kabelstik til robot
12. Hunstik DB-9 til Pong-master resultat-tavle. Seriel-kabel
13. Hanstik DB-9 til kabel fra resultate-tavle.
14. Skruehul til montering af boks på beslag til bordtennisbordet

1. Tænd for panelet (2)
2. Tryk på menu (9)
3. Kør markøren nedad (8) til "DRILL" og tryk på OK (9)
4. Vælg øvelse: Se træningsprogrammet hvilken øvelse, du ønsker og find robotøvelsen- eller vælg mellem 64 øvelser, se betjeningsvejledningen.
5. Find øvelsen ved at trykke på markøren (5) eller (6) indtil nummeret vises øverst.
6. Indstil "head angle" manuelt og brug forslaget på skærmen ved at dreje op eller ned på boldhovedet indtil vinklen er som øvelsen anbefaler. Du kan altid ændre vinklen manuelt alt efter om du vil have flade eller høje bolde. Se dog pkt 8 vedrørende boldens fart.
7. Tryk en enkelt gang på markøren (8) og indstil "wait adjust" ved at trykke på markøren (5) eller (6), hvor mange bolde i minutter, du vil modtage. Prøv dig frem.
8. Tryk en enkelt gang på markøren (8). Indstil fart, "speed adjust" ved at trykke på markøren (5) eller (6)
9. Punkterne "no of reps" og henholdsvis er en "time" er "timere" for hvormange bolde, du vil modtage eller hvor længe du vil spille
10. Start og stop robotten ved at trykke på (4), på (3) hvis du bare vil se en enkelt "testbold"
11. HUSK: Bevæg aldrig robothovedet mens robotten. Men du kan godt ændre fart, boldinterval o.l. på kontrolpanelet mens robotten kører.
12. Gå tilbage til punkt 3: Her kan i stedet for "DRILL" vælge "NORMAL", men så skal du manuelt programmere samtlige indstillinger. Når du er fortrolig med robotten er der mange fordele ved at anvende "NORMAL" funktionen
13. Øvrige funktioner: Vent til du er fortrolig med "DRILL" og "NORMAL".
14. Hvis robotten fejlmelder, at en bold spærres og robotten stopper: Første gang ring Ole 22411417, næste gang kan I selv. Husk at bulede bolde udløser robotstop og husk at bolde udendørs skal tørres af inden de lægges i boldbeholderen!
15. NB! Øvelser 1-5 (DRILL) er de øvelser, man som begynder og ny spiller bør anvende, fordi man manuelt kan ændre fart, interval, højde og timere indenfor hver øvelse.
16. Husk at hvis en øvelse beder om backspin (underskru), skal du dreje robothovedet 180 grader